Honeywell



Montage- Anschluss-Anleitung

Ethernet-Schnittstelle (10/100 MBit/s) Art.-Nr. 026840.29



P55212-10-002-04 2010-03-15



Änderungen vorbehalten

Inhalt

Seite	
-------	--

1. Sicherheitshinweise. 2 2. Allgemeines 3 2.1 Welche Geräte unterstützen die Ethernet-Schnittstelle? 3 2.2 Anschlusskabeltyp 3 2.3 Bestückungsplan 3 2.4 LED Funktionen 3 3. Einbau der Ethernet-Schnittstelle 4 4. Konfiguration allgemein 6 4. Konfiguration allgemein 6 4. 2 Die weitere Konfiguration 7 5. Konfiguration für DIN-Protokoll 10 5.1 Einstellungen der Karte 10 5.2 Einstellungen für TRSxx, ACSxx, ACT und Buscontroller 11 6. Konfiguration für das Eventprotokoll 14 6.1 Einstellungen der Karte 14 6.2 Einstellungen der Karte 15 6.3 Einstellungen der Terminals 16 7. Technische Daten 16	233334555700144566
Anhang17	7

1. Sicherheitshinweise



Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und vollständig durch, bevor Sie das Gerät installieren und in Betrieb nehmen. Sie erhalten wichtige Hinweise zur Montage und Programmierung.

Benutzen Sie das Gerät nur

- bestimmungsgemäß und

- in technisch einwandfreiem und ordnungsgemäß eingebautem Zustand. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch einen bestimmungswidrigen Gebrauch verursacht wurden.

Montage, Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur durch autorisiertes Fachpersonal durchgeführt werden.

2. Allgemeines

2.1 Welche Geräte unterstützen die Ethernet-Schnittstelle?

Zurzeit wird die Ethernet-Schnittstelle von folgenden Geräten unterstützt:

Unter Verwendung des DIN-Protokolls:			
externer Buscontroller	ACS-2 / 2 plus / ACT	8 TRS 8 TRS 15 TRS 35	
jeweils uneingeschränkt.			
Unter Verwendung des Eventprotokolls:			
ACS-2 / 2 plus / 8 ab Firmware-Version 5		RS 8 ab Firmware-Version 5 RS 15 ab Firmware-Version 6 RS 35 ab Firmware-Version 2	



Zum Einbau der Schnittstelle in die jeweiligen Geräte sowie der gerätespezifischen Inbetriebnahme (Jumper, Setup etc.) verweisen wir auf deren jeweilige Montage-/ Errichteranleitungen.

2.2 Ethernet-Anschlusskabeltyp



Es muß der Kabeltyp <u>Ethernet 10/100BASE-T Twisted Pair, Kategorie 5 oder</u> <u>höherwertig</u> verwendet werden. Handelsübliche Bezeichnung z.B. CB-SUTP-3; Cat.5 E, FTP; Cat. 5 E, SFTP.

SUTP = Screened Unshielded Twisted Pair.

2.3 Bestückungsplan der Ethernet-Schnittstelle

Bausteins



2.4 LED-Funktionen

Links und rechts des RJ45 Anschlusses befinden sich zwei zweifarbige LEDs.





Die Bedeutung der LEDs ist abhängig von der Seriennummer des RJ45-Anschluss-Bausteins.

linke LED	rechte LED	Bedeutung
off	off	keine Verbindung
off	permanent bernstein	100BASE-T Halb Duplex Verbindung
off	blinkend bernstein	100BASE-T Halb Duplex Aktivität
off	permanent grün	100BASE-T Voll Duplex Verbindung
off	blinkend grün	100BASE-T Voll Duplex Aktivität
permanent bernstein	off	10BASE-T Halb Duplex Verbindung
blinkend bernstein	off	10BASE-T Halb Duplex Aktivität
permanent grün	off	10BASE-T Voll Duplex Verbindung
blinkend grün	off	10BASE-T Voll Duplex Aktivität

LED Bedeutung bei Seriennummer XP1001000-01:

LED Bedeutung ab Seriennummer XP1001000-03:

Linke LED	Bedeutung	rechte LED	Bedeutung
off	keine Verbindung	off	keine Aktivität
permanent	10 Mbps	permanent	Halb-Duplex
bernstein		bernstein	
permanent grün	100 Mbps	permanent grün	Voll-Duplex

3. Einbau der Ethernet-Schnittstelle

- 1. Nehmen Sie die Ethernet-Schnittstelle aus der antistatischen Verpackung. Fassen Sie nach Möglichkeit die Ethernet-Schnittstelle nur am Platinenrand an.
- Auf dem Aufkleber der RJ45 Buchse ist die physikalische Adresse (MAC-Adresse) aufgedruckt.Jede Ethernet-Schnittstelle besitzt ihre eigene, eindeutige Adresse, bestehend aus 6 Bytes



Bevor Sie die Ethernet-Schnittstelle montieren, notieren Sie sich die Adresse so, wie auf dem Aufkleber (incl. Trennzeichen etc.).

Der/die Aufkleber können folgendermaßen aussehen:



Gemäß Beispiel lautet die MAC-Adresse: 00204A812CC7

Die Adresse kann Bindestriche oder Doppelpunkte als Trennzeichen der einzelnen Bytes aufweisen, z.B. 00-20-4A... oder 00:20:4A...

3. Stecken Sie die Ethernet-Schnittstelle in den Schnittstellen-Steckplatz.



Der Einbau der Ethernet-Schnittstelle darf nur im spannungslosen Zustand vorgenommen werden.



Für Einbau der Karte in die jeweiligen Geräte (z. B. externe Buscontroller, ACS-2/8 etc) siehe auch die Installationsanleitungen der jeweiligen Geräte.

Beispiel unten: Einbau der Ethernetkarte in ACS-2 plus / 8



- 4. Sichern Sie die Ethernet-Schnittstelle mit der Befestigungsschraube gegen Herausfallen aus dem Schnittstellen-Steckplatz.
- 5. Schließen Sie das Ethernet-Kabel an der RJ45-Buchse an.

4. Konfiguration allgemein

i

Der PC und das Gerät, das über die Ethernet-Schnittstelle angeschlossen werden soll, müssen sich während der Konfiguration im selben Netzwerksegment befinden. Ist dies nicht gewährleistet, muss das Gerät mit einem gekreuzten (cross-over) Patchkabel direkt mit dem PC verbunden werden.

Sind mehrere Netzwerkkarten im Rechner eingebaut, so ist die zu verwendende Netzwerkkarte im arp-Befehl anzusprechen (arp /?).

Wird eine bereits konfigurierte Karte in ein anderes Gerät eingebaut, so muss diese erneut wie in Kapitel 4 + 5 bzw. 4 + 6 konfiguriert werden.



Der PING-Befehl auf die Karte darf erst nach <u>kompletter</u> Programmierung (nach erfolgreicher Durchführung von Kapitel 4.2) durchgeführt werden. Vorher wird die Karte nicht vom PING-Befehl erkannt!



Während der gesamten Konfiguration darf die Karte nicht stromlos geschaltet oder aus dem Gerät entfernt werden, da sonst die Einstellungen verloren gehen. Die Daten werden erst gespeichert, wenn Kapitel 4.2 komplett abgeschossen wurde.

4.1 IP-Adresse einstellen /ändern

- 1. Schalten Sie das Gerät ein.
- 2. Starten Sie MS-DOS bzw. MS-DOS-Eingabeaufforderung.

Die IP-Adresse sowie die später eventuell benötigte Subnet Mask und Gateway werden vom Netzwerk-Administrator bereitgestellt (Erklärung siehe Anhang).

Die Befehlseingabe lautet gemäß Beispiel:

Die Konfiguration der unterschiedlichen TCP/IP-Modi und der Schnittstellenparameter wird mit Hilfe des Programmes Telnet über das Netzwerk durchgeführt. Sie ist praktisch von jedem Rechner mit einem Netzwerkanschluß und TCP/IP-Protokoll ausführbar.

Das Programm **telnet.exe** gehört zum Standardlieferumfang von Windows. Es befindet sich im Windows-Stammverzeichnis.

Eingabe:

IP-Adresse <Leerstelle> 1



Dieser Befehl bricht nach der Bestätigung mit Enter innerhalb ca. 5 Sekunden mit einer Fehlermeldung (siehe Folgeseite) ab (das ist korrekt). Sollte es länger dauern, bis die Meldung erscheint, erfolgte vermutlich eine Fehleingabe in einem der beiden vorhergehenden Schritte. In diesem Fall müssen beide Schritte wiederholt werden.



Diese Meldung muss innerhalb von ca. 5 Sekunden nach dem Bestätigen mit Enter erscheinen.



Die Karte darf nicht stromlos geschaltet oder aus dem Gerät entfernt werden, da sonst die Einstellungen verloren gehen. Die Daten werden erst gespeichert, wenn Kapitel 4.2 komplett abgeschossen wurde.

4.2 Die weitere Konfiguration

1. Telnet Autokonfiguration

Ab IQ NetEdit / IQ MultiAccess Version 2 kann die weitere Konfiguration der Karte automatisch über den Menüpunkt **Telnet Autokonfiguration** des entsprechenden Terminals erfolgen. Einzelheiten hierzu siehe Installationsanleitung zu IQ MultiAccess (P32205-26-000-01ff).

In diesem Fall ist die Kartenkonfiguration beendet. Bei dem entsprechenden Terminal muss noch das zu verwendende Protokoll eingestellt werden. (DIN-Protokoll bei Anschluss über COM-Port-Server, Event-Protokoll bei Direktanschluß über Workstation.

Diese Einstellungen sind geräteabhängig und erfolgen über DIP-Schalter oder Setup. Einzelheiten hierzu entnehmen Sie den Montage- und Installationsanleitungen der jeweiligen Geräte.

2. Manuelle Konfiguration

3.

Ist die Option Telnet Autokonfiguration nicht verfügbar, muss die weitere Konfiguration der Karte inclusive Einstellung der Parameter für das jeweilige Protokoll (Kapitel 5 und 6) manuell wie folgt erfolgen:

1. Setupzugang über "Telnet <IP-Adresse> <Leerstelle> 9999

MS PDdosnt	
C:\>telnet _01.255.03.01_ 9999 IP-Adresse <leerstelle> 99</leerstelle>	99

 Das erforderliche Passwort lautet: **n5Le** (Groß- und Kleinschreibung beachten) Das Passwort muss innerhalb 5 Sekunden eingegeben werden.

M PDdosnt - telnet 10.216.3.81 9999			
MAC address (Software ver: Password :	00204A812 sion 01.5	CC7 (031003)	XPTE

Nach Eingabe und Bestätigung des Passworts muss innerhalb von 5 Sekunden nochmal mit Enter bestätigt werden. Wird "Enter" nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit gedrückt, muss Punkt 1 und 2 wiederholt werden.

MAC address 00204A812CC7 Software version 01.5 (031003) XPTE Password :----Press Enter to go into Setup Mode

4. Die Anzeigen im oberen Bereich können ignoriert werden.



- 5. Bei "Change Setup" wählen Sie: "0 Server configuration"
- Geben Sie von den nachfolgenden Daten mindestens die IP-Adresse ein. Falls erforderlich müssen Gateway und Netmask überprüft, ggf. geändert werden. Normalerweise sind bei Gateway und Netmask jedoch keine Eingaben notwendig. Weitere Infos hierzu siehe Anhang.

Diese Informationen erhalten Sie vom zuständigen Netzwerkbetreuer/-administrator Sind keine Änderungen erforderlich, sind die Defaulteinstellungen mit Enter zu bestätigen.



Das Telnet Konfigurationspasswort darf nicht verändert werden!



Falsche bzw. fehlerhafte Einstellungen - insbesondere bei falscher Einstellung der Netmask - können dazu führen, dass kein Zugang mehr zu dieser Netzwerkkarte möglich ist. In einem solchen Fall muss die Karte ins Werk eingeschickt werden.

```
IP Address : (010) .(216) .(003) .(081)
Set Gateway IP Address (N) N
Netmask: Number of Bits for Host Part (0=default) (0)
Change telnet config password (N) N
```

7. Einstellungen speichern und Telnet verlassen mit "9 = Save and exit"

```
Change Setup:

Ø Server configuration

1 Channel 1 configuration

3 E-mail settings

5 Expert settings

6 Security

7 Factory defaults

8 Exit without save

9 Save and exit

Your choice ?
```

8. Die Parameter werden gespeichert, die Verbindung zur Netzwerkkarte unterbrochen. Während dieser Zeit darf ca. 20 Sekunden keine weitere Eingabe erfolgen.

```
Change Setup:

Ø Server configuration

1 Channel 1 configuration

3 E-mail settings

5 Expert settings

6 Security

7 Factory defaults

8 Exit without save

9 Save and exit

Parameters stored ...

Verbindung zu Host verloren.
```

C:\>_

5. Konfiguration für DIN-Protokoll

Diese Einstellungen sind notwendig für:

- TRS 8 / 15 / 35 mit SAP-Anwendungs-Software
 - OEM-Server-Software
 - nicht Novar / Esser-Software
- ACS-2/8 mit nicht Novar / Esser-Software
- ACT
- Externer Buscontroller

5.1 Einstellungen der Karte (für alle oben aufgeführten Geräte)

Starten Sie den Setupzugang über "Telnet <IP-Adresse> <Leerstelle> 9999

154
MS PDdosnt
C:\>telnet 10.216.3.81 9999
IP-Adresse <leerstelle> 9999</leerstelle>

5.2 Einstellungen für TRSxx, ACSxx, ACT und externen Buscontroller*

(* nicht mit MultiAccess Lite)

1. Wählen Sie "1 Channel 1 configuration" und kontrollieren Sie folgende Parameter bzw. setzen Sie diese auf folgende Werte (korrekte, bzw. geänderte Werte mit Enter bestätigen):

IP Address : (010) .(216) .(003) .(081) Set Gateway IP Address (N) N Netmask: Number of Bits for Host Part (0=default) (0) Change telnet config password (N) N Change Setup: Ø Server configuration 1 Channel 1 configuration E-mail settings Expert settings ŝ Expert settings Security Factory defaults Exit without save Save and exit š 8 õ Your choice ? _ Baudrate: ACS-2/8 19200 oder 38400 alle sonstige Geräte 19200 Baudrate (19200) ? I/F Mode (78)? Port No.: = frei wählbar, empfohlender Flow (00) ? Wert: ab 10001. Port No (10001) ? Diese Portnummer kann ConnectMode (CO)? für alleTerminals gewählt Send "+++" in Modem Mode (Y) ? werden. Auto increment source port (N)? Remote IP Address: (000) .(000) .(000) .(000)



Folgende Portnummern sind reserviert und dürfen **nicht** verwendet werden:

1 - 1024 9999 14000 - 14009 30704 30718



Remote Port (0) ? DisConnMode (00) ?

FlushMode (77)?

Send Char 2 (00) ?

DisConnTime (00:00) ? SendChar 1 (00) ?

Alle anderen Einstellungen dürfen nicht verändert werden!

Falsche bzw. fehlerhafte Einstellungen - insbesondere bei falscher Einstellung der Netmask - können dazu führen, dass kein Zugang mehr zu dieser Netzwerkkarte möglich ist. In einem solchen Fall muss die Karte ins Werk eingeschickt werden.

2. Einstellungen speichern und Telnet verlassen mit "9 = Save and exit"

Change Setup: Ø Server configuration 1 Channel 1 configuration 3 E-mail settings 5 Expert settings 6 Security 7 Factory defaults 8 Exit without save 9 Save and exit Your choice ? 3. Die Parameter werden gespeichert, die Verbindung zur Netzwerkkarte unterbrochen. Während dieser Zeit darf ca. 20 Sekunden keine weitere Eingabe erfolgen.

```
Change Setup:

Ø Server configuration

1 Channel 1 configuration

3 E-mail settings

5 Expert settings

6 Security

7 Factory defaults

8 Exit without save

9 Save and exit Your choice ? 9

Parameters stored ...

Verbindung zu Host verloren.

C:\>_
```

4. Einstellungen in NetEdit*

(* = Die nachfolgenden Abbildungen wurden mit NetEdit der Version MAfW V7 erstellt. Die optische Darstellung anderer Versionen, insbesondere von MultiAccess Lite und IQ MultiAccess können geringfügig von den dargestellten Beispielen abweichen, inhaltlich sind sie jedoch identisch).

Diese Einstellungen sind notwendig für:

- MultiAccess for Windows
- IQ MultiAccess
- MultiAccess Lite
- MultiTime for Windows
- 5. Starten Sie NetEdit
- Fügen Sie an einer Workstation einen COM-Port-Server ein (siehe auch separate Dokumentation zu NetEdit).
- 7. Vergeben sie eine aussagekräftige Beschreibung.
- 8. Tragen Sie die IP-Adresse der Ethernet-Schnittstelle ein. -

Datei Bearbeiten Ansicht ?		
□ ■ PC_001 - Workstation □ ■ ■ Com_002 - Single Controller □ ■ ■ Com_002 - Single Controller □ ■ ■ Com_002 - Single Controller □ ■ Com_001 - COM Port Server □ □ Com_002 - MAFW Buchungsverarbeitung □ Term_009 - TRS 15 direkt an Ethernet □ □ Com_003 - COM Port Server ■ Term_009 - TRS 15 direkt an Ethernet □ ■ Term_009 - TRS 15 direkt an Ethernet □ ■ Term_009 - TRS 15 direkt an Ethernet ■ ■ ■ ● Default Einstellungen	Allgemein Art: Art: Letzte Änderung: ID Beschreibung IP Adresse Aktiv 🔽	00M Port Server 2.06.2002 Conn_003 Donn_003 - COM Port Server

- 9. Fügen Sie an diesem COM-Port-Server das betreffende Terminal bzw. einen externen Buscontroller ein (siehe auch separate Dokumentation zu NetEdit).
- 10. Tragen Sie bei TCP/IP-Port einen Wert ab 10001ein (siehe Informationen S. 10).

Datei Bearbeiten Ansicht ?		
🗏 Em² 🌙 🕀 🍡 🖳 😵		
→ Netzwerk → Pirma Fröhlich → Test-PC → B → B → B → B → B → B → SW_003 - IQ MultiAccess → SW_001 - IQ NetEdit → SW_001 - IQ Monitor → SW_002 - PC	Allgemein Erweiterte Einstellungen Alarme Art: ACS 8 Letzte Änderung: Wed Jan 12 11:10:01 2005 ID 6 No Beschreibung TE_006 - ACS 8	
Jay 2000 - 1Q milliAccess Jay 2001 - 1Q MilliAccess Jay 2001 - 1Q NetEdit Jay 2001 - 1Q NetEdit <	Adresse 1 TCP/IP Port	10001

11. Sichern Sie die Einstellungen und beenden Sie NetEdit.

6. Konfiguration für das Eventprotokoll

Diese Einstellung ist notwendig für:

- MultiAccess for Windows
- -IQ MultiAccess
- MultiTime for Windows
- Novatime

für die Terminals ACS-2/8, TRS 8 / 15 / 35.

6.1 Einstellungen in NetEdit*

(* = Die nachfolgenden Abbildungen wurden mit NetEdit der Version MAfW V7 erstellt. Die optische Darstellung anderer Versionen, insbesondere von MultiAccess Lite und IQ MultiAccess können geringfügig von den dargestellten Beispielen abweichen, inhaltlich sind sie jedoch identisch).

- 1. Starten Sie NetEdit.
- 2. Wählen Sie in der linken Fensterhälfte das entsprechende Terminal aus.
- 3. Vergeben Sie eine aussagekräftige Beschreibung.
- 4. Tragen Sie die TCP/IP-Adresse ein. Diese erfahren Sie vom zuständigen Netzwerk-Administrator.
- Die MVA (My virtual address) und die Portnummer werden vom System vergeben. Die MVA kann bei Bedarf manuell verändert werden. Notieren Sie die MVA, diese wird später benötigt (vgl. 6.2).

Datei Bearbeiten Ansicht ?	
□ ■	Terminal Einstellungen Umschalltabelle Einvekert Alarme Allgemein Leser Einstellungen Art: TRS 15 Letzte Änderung: 12.06.2002 ID Term_003 No Beschreibung Term_003 - TRS 15 direkt an Ethernet IP Adresse 10.60.30.60 Kein EP WakeUp Wegezeit 10.000 Max. ID Karten Aktiv IV

Auch bei Verwendung eines DHCP-Servers muß die IP-Adresse fest zugeordnet werden!

6. Sichern Sie die Einstellungen und beenden Sie NetEdit.

6.2 Einstellungen der Karte

1. Starten Sie den Setupzugang über "Telnet <IP-Adresse> <Leerstelle> 9999

 PDdosnt

 C:\>telnet 10.216.3.81 9999

 IP-Adresse <Leerstelle> 9999

2. Wählen Sie "1 Channel 1 configuration" und kontrollieren Sie folgende Parameter bzw. setzen Sie diese auf folgende Werte (korrekte, bzw. geänderte Werte mit Enter bestätigen):

IP Address : (010) .(216) .(003) .(081) Set Gateway IP Address (N) N Netmask: Number of Bits For Host Part (0=default) (0) Change telnet config password (N) N Change Setup: 0 Server configuration 1 Channel 1 configuration 3 E-mail settings 5 Expert settings 6 Security 7 Factory defaults 8 Exit without save 9 Save and exit Your choice ? _

Baudrate (19200) ? I/F Mode (4C) ? Flow (00) ? Port No (30001) ? ConnectMode (CC) ? Datagram Type (01) ? Remote IP Address: (000) .(000) .(000) .(000) Remote Port (30002) ? Pack Cntrl (00) ? SendChar 1 (00) ? Send Char 2 (00) ? Baudrate: ACS-2/8 19200 oder 38400 alle sonstige Geräte 19200

Port No.: = virtuelle EP-Adresse des Terminals (MVA aus NetEdit) + 30000

Remote Port = virtuelle EP-Adresse des Host (MVA des Rechners in NetEdit) + 30000



Alle anderen Einstellungen dürfen nicht verändert werden!



Falsche bzw. fehlerhafte Einstellungen - insbesondere bei falscher Einstellung der Netmask - können dazu führen, dass kein Zugang mehr zu dieser Netzwerkkarte möglich ist. In einem solchen Fall muss die Karte ins Werk eingeschickt werden. 3. Einstellungen speichern und Telnet verlassen mit "9 = Save and exit"

```
Change Setup:

Ø Server configuration

1 Channel 1 configuration

3 E-mail settings

5 Expert settings

6 Security

7 Factory defaults

8 Exit without save

9 Save and exit Your choice ?
```

4. Die Parameter werden gespeichert, die Verbindung zur Netzwerkkarte unterbrochen. Während dieser Zeit darf ca. 20 Sekunden keine weitere Eingabe erfolgen.

```
Change Setup:

Ø Server configuration

1 Channel 1 configuration

3 E-mail settings

5 Expert settings

6 Security

7 Factory defaults

8 Exit without save

9 Save and exit Your choice ? 9

Parameters stored ...

Verbindung zu Host verloren.

C:\>_
```

6.3 Einstellungen der Terminals

Stellen sie sicher, dass im ACS-2 plus / 8 - Setup das Network-Device "Novar ZE/ZK-Ethernet", bzw. in den Systemdaten der TRS-Zeiterfassungsterminals Treiber 1 eingestellt ist!

Siehe hierzu auch Seite 3, Kapitel 2.1, sowie die Montage- und Installationsanleitungen der jeweiligen Terminals.

7. Technische Daten

Betriebsspannung Temperaturbereich Stromaufnahme bei 10 BASE-T bei 100 BASE-T Maße in mm (L x B X H) 4,5 V DC bis 5,5 V DC -5 °C bis +45 °C max. 170 mA max. 240 mA 108 x 35 x 32

Anhang

IP-Adresse

Die IP-Adresse ist die Adresse, unter der das angeschlossene Gerät über die Ethernet-Schnittstellenkarte auf dem Netzwerk eindeutig angesprochen werden kann. Sie muss sorgfältig ausgewählt werden, da eine doppelt vergebene IP-Adresse zu Fehlern im Netzwerk führt.

Die IPAdresse besteht aus 4 Teilen: IPAdresse (xxx).(xxx).(xxx).(xxx)

Gateway

Die Gateway IP-Adresse wird verwendet, wenn die Schnittstelle auch über einen Gateway zu Geräten in einem anderen Netzwerk Verbindung aufbauen soll. Alle Datenblöcke, die an ein Gerät in diesem anderen Netzwerk adressiert sind, werden daraufhin zu dem eingestellten Gateway geschickt, der sie in das andere Netzwerk weiterleitet.

Netmask

In verteilten Netzwerken gewinnt zunehmend die Netmask an Bedeutung. Mit der Netmask wird festgelegt, welcher Teil der IP-Adresse Netzwerkadresse, und welcher Teil der IP-Adresse die Hostadresse ist. Im Standard sind diese Grenzen klar festgelegt (8/24 Class A, 16/16 Class B, 24/8 Class C).Wird Subnetting eingeführt, muß die Netmask unter Umständen anders festgelegt werden. Dies kann mit dem Parameter (# Host Bits) erfolgen.

Wird hier 0 eingetragen, wird die Standard Netmask angewendet. Wird eine Zahl zwischen 1 und 31 eingetragen, gibt diese die Zahl der Bits von rechts an, die 0 sind. Die Netmask wird in Dezimal-IP Notation angezeigt.

Beispiele:

Netmask	# Host Bits
255.255.255.252 255.255.255.248 255.255.255.255.240 255.255.255.255.224 255.255.255.192 255.255.255.128 255.255.255.128 255.255.255.000 255.255.254.000 255.255.252.000 255.255.248.000	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 255.128.000.000 255.000.000.000	23 24

Honeywell Security Group

Novar GmbH Johannes-Mauthe-Straße 14 D-72458 Albstadt www.honeywell.com/security.de



P55212-10-002-04 2010-03-15 © 2010 Novar GmbH

Honeywell



Mounting and Connection Instructions

Ethernet-Interface (10/100 MBit/s) Item no. 026840.29



P55212-10-002-04 2010-03-15



Subject to change without notice

Contents

1. 2.	Safety instructions
	2.1 Devices supporting the Ethernet-Interface
	2.2 Types of Ethernet-connection cables
	2.3 Assembly diagram
	2.4 LED Functions
3.	Installing the Ethernet-interface
4.	General configuration
	4.1 IP-address configuration
	4.2 The further configuration
5.	DIN protocol configuration
	5.1 Card settings 28
	5.2 Settings for TRSxx ACSxx ACT and external bus controller 29
6	Event Protocol configuration
0.	6.1 Noted it softings
	6.2 Cord aottingo
	0.2 Card settings
-	6.3 Terminal / controller settings
1.	lechnical data
An	pendix 34
· •PI	

1. Safety Instructions



Read this instructions carefully and completely before installing and starting up the device. It contains important informations concerning mounting and programming.

Use this device only:

- for its determined purpose,

-correctly installed and in perfect technical condition according to the technical data. The manufactorer is not responsible for damages caused by non-determinated usage.

Acts of mending are only allowed to be carried out by skilled personnel.

Page

2. General

2.1 Devices supporting the Ethernet-Interface

At this time the Ethernet-interface is supported by the devices that follow:

Using DIN protocol:					
external bus controller	ACS-2 / 2 plu ACT	s / 8 TRS 8 TRS 15 TRS 35			
without any restrictions.					
Using Event protocol					
ACS-2 / 2 plus / 8 from firmware ver	sion 5 on	TRS 8 from firmware version 5 on TRS 15 from firmware version 6 on TRS 35 from firmware version 2 on			

For installing the Ethernet interface into the individual devices as well as for the device specific procedure of commissioning (jumpers, setup etc.) we refer to the manuals of the corresponding devices.

2.2 Types of Ethernet connection cables



A cable type called Ethernet 10/100BASE-T Twisted Pair, category 5 has to be used.

Designations as a standard are for example: <u>CB-SUTP-; Cat. 5 E, FTP; Cat 5 E, SFTP.</u>

SUTP = Screened Unshielded Twisted Pair.

2.3 Assembly diagram of the Ethernet-Interface



LED 1: green RTS (out) LED 2: red without function (in) LED 3: red CTS (in) LED 4: green TxD (out) LED 5: red RxD (in)

number of the module.

2.4 LED-Functions

To the left and right side of the RJ45 connection there are two bicolour LEDs.





The meaning of the LEDs depends on the serial number of the RJ45 connection module.

left LED	right LED	meaning
off	off	no link
off	solid amber	100BASE-T Half Duplex Link
off	blinking amber	100BASE-T Half Duplex Activity
off	solid green	100BASE-T Full Duplex Link
off	blinking green	100BASE-T Full Duplex Activity
solid amber	off	10BASE-T Half Duplex Link
blinking amber	off	10BASE-T Half Duplex Activity
solid green	off	10BASE-T Full Duplex Link
blinking green	off	10BASE-T Full Duplex Activity

LED meaning for serial number XP1001000-01:

LED meaning from serial number XP1001000-03 on:

Left LED	meaning	right LED	meaning
off	no link	off	no activity
amber	10 Mbps	amber	Half-Duplex
green	100 Mbps	green	Full-Duplex

3. Installing the Ethernet-Interface

- 1. Remove the Ethernet-Interface out of the antistatic wrapping. Try to touch only the side of the interface-card, if possible
- The physical address (MAC address) is printed on a sticker which is on the RJ45 connection socket of the interface-card. Each Ethernet-Interface has its individual, unequivocal address, which consists of 6 bytes.



Note this address as it is printed on the label (g. g. with seperators etc.) before installing the interface.

The stickers can look like this:



In this example, the MAC-address is: 00204A812CC7

The address can contain hyphens or colons as seperators between the individual bytes: e. g 00-20-4A-81-2C-C7 or 00:20:4A:81:2C:C7

3. Plug the Ethernet-Interface into the interface slot.



Installing the Ethernet-Interface is only allowed to be done in de-energized state.



For installing the interface-card in external bus-controllers or ACS-2/8 see also the corresponing manuals.

Example below: Installing the Ethernet interface card into an ACS-2 plus /8



- 4. Fix the interface card with the fixing screw.
- 5. Connect the Ethernet cable to the RJ45-socket.

4. General Configuration



The workstation and the device to be connected via the Ethernet-Interface have to be located within the same network segment during the configuration procedure. If this can not be guaranteed, the device has to be connected directly to the worksation by using a cross-over patch-cable.

If there are installed more than one network interface cards in one computer, the arp-command has to address the card which has to be used (arp /?).

If an already configured card is to be installed into another device, the card must be reconfigured according to chapter 4 + 5 and/or 4 + 6.



Only use the PING command after the card has been programmed <u>completely</u>, which means after successful finishing of chapter 4.2. Before that the PING command will not recognize the card!

4.1 Configure/change an IP-address

- 1. Switch the device on.
- 2. Start the MS-DOS -window resp. the MS-DOS-prompt.
- Use the "arp"-command to assign the IP-address fix. Ask the competent network administrator for the IP-address and the Subnet Mask and Gateway, which are needed later on.

The syntax of our example is:

The configuration of the different TCP/IP-modes and the interface parameters is done via the network by using the program Telnet. This can normally be executed from each workstation of the network using TCP/IP-protocol.

The program **telnet.exe** is to be found in the windows-directory. It belongs to the scope of delivery of Windows.

Enter:

M PDdosnt	
C:\>telnet	01.255.03.01
•	IP-address <space> 1</space>



Within approx. 5 sec. this command will display an error message (that will be correct, see next page). If it takes longer until the error message appears, an input error in one of the previous commands has much likely be made. In this case both of the previous steps must be repeated.



After confirming with Enter, this message message must appear within 5 seconds.

4.2 The further configuration

1. Telnet Autoconfiguration

From IQ NetEdit / IQ MultiAccess Version 2 or higher the further configuration of the interface card can be done automatically by selecting the menu item **Telnet Autoconfiguration** of the corresponding controller/terminal. For futher information see the installation instructions of IQ MultiAccess (P32205-26-0G0-01ff).

In this case the card configuration is finished. The corresponding controller/terminal must be set to the protocol used. (DIN-protocol for connection via COM-Port-Server, Event-protocoll for connection directly via workstation.

These settings depend on the individual device and can be done via DIP-switches or Setup. For further information please refer to the mounting and installation instructions of the individual devices.

2. Manual configuration

If the Telnet Autoconfiguration option is not available, the further configuration of the card inclusive the settings for the protocol used (chapter 5 and 6) have to be done manually as described below:

1. Access to Setup using "Telnet <IP-address> <space> 9999

PDdosnt	
C:\>telnet 01.255.03.01 9999 IP-address <space> 9999</space>	•

 The password required is: **n5Le** (Consider capitalization and use of small letters) The first digit of the password has to be entered within 5 seconds.

🎇 PDdosnt - telnet 10.216.3.81 9999				
MAC addre: Software Password	ss 00204 version :	4A8120 01.5	C7 (031003)	XPTE

3. After the input of the password and confirmation with "Enter", once again the "Enter"-key has to be pressed within 5 seconds. If "Enter" will not be pressed within the timeout period, the steps 1 and 2 have to be repeated.

```
PDdosnt-telnet 10.216.3.81 9999
MAC address 00204A812CC7
Software version 01.5 (031003) XPTE
Password :----
Press Enter to go into Setup Mode
```

4. The upper displays can be ignored.

```
🔆 PDdosnt - telnet 10.216.3.81 9999
*** Trigger 2
Serial Sequence: 00,00
CP1: X
CP3: X
CP3: X
Message :
Priority: L
Min. notification interval: 1 s
Re-notification interval : 0 s
*** Trigger 3
Serial Sequence: 00,00
CP1: X
CP2:X
CP3:X
Message :
Priority: L
Min. notification interval: 1 s
Re-notification interval : 0 s
Change Setup:
   0 Server configuration
1 Channel 1 configuration
   3 E-mail settings
5 Expert settings
   6 Security
7 Factory defaults
8 Exit without save
9 Save and exit
                                           Your choice ? Ø
```

- 5. Select "0 Server configuration" in the menu "Change Setup"
- Enter at least the IP-address. If necessary, the Gateway and Netmask entries have to be checked and/or changed.

You will get these information from the competent network administrator. Confirm all settings with "Enter" even if no changes have been made. Do not change the Telnet configuration password!

Wrong or incorrect entries - especially a wrong Netmask configuration - can cause the access to this ethernet interface no longer being possible. In that case the interface must be sent back to the manufactorer.

```
IP Address : (010) .(216) .(003) .(081)
Set Gateway IP Address (N) N
Netmask: Number of Bits for Host Part (0=default) (0)
Change telnet config password (N) N
```

8. Save settings and exit Telnet: "9 = Save and exit"

```
Change Setup:

Ø Server configuration

1 Channel 1 configuration

3 E-mail settings

5 Expert settings

6 Security

7 Factory defaults

8 Exit without save

9 Save and exit

Your choice ?
```

9. The parameter will be saved, the connection to the network interface will be interrupted. Within this time period (approx. 20 sec.) no entry may be done.

```
Change Setup:

Ø Server configuration

1 Channel 1 configuration

3 E-mail settings

5 Expert settings

6 Security

7 Factory defaults

8 Exit without save

9 Save and exit

Your choice ? 9

Parameters stored ...

Lost connection to Host...
```

C:\>_

5. Configuration for DIN-Protocol

These settings are necessary for:

- TRS 8 / 15 / 35 with SAP application software
 - OEM-Server-Software
 - non Novar / Esser-Software
- ACS-2 / 8 with non Novar / Esser-Software

- ACT

- External bus controller

5.1 Card settings (necessary for all devices above)

1. Start the setup access via "Telnet <IP-address> <space> 9999



5.2 Settings for TRSxx, ACSxx, ACT and external bus controller*

(* not with MultiAccess Lite)

1. Select "1 Channel 1 configuration" and check the following parameters. If necessary set them to the values as follow (confirm both, correct and changed values with "Enter)":

IP Address : (010) .(216) .(003) .(081) Set Gateway IP Address (N) N Netmask: Number of Bits for Host Part (0=default) (0) Change telnet config password (N) N Change Setup: 0 Server configuration 1 Channel 1 configuration 3 E-mail settings 5 Expert settings 6 Security 7 Factory defaults 8 Exit without save 9 Save and exit Your choice ? _

Baudrate (19200) ? I/F Mode (78) ? Flow (00) ? Port No (10001) ? ConnectMode (CO) ? Send "+++" in Modem Mode (Y) ? Auto increment source port (N) ? Remote IP Address: (000) .(000) .(000) .(000) Remote Port (0) ? DisConnMode (00) ? FlushMode (77) ? DisConnTime (00:00) ? SendChar 1 (00) ?

- Baudrate: ACS-2/8 19200 or 38400 all other devices 19200
- Port No.: = freely selectable, recommended value from 10001 on. This port number can be used for all controllers/ terminals.



Do **not** use the reserved port numbers as follow:

1 - 1024 9999 14000 - 14009 30704 30718



Do not change all the remaining settings!



Wrong or incorrect entries - especially a wrong Netmask configuration - can cause the access to this ethernet interface no longer being possible. In that case the interface must be sent back to the manufactorer.

2. Save settings and exit Telnet via "9 = Save and exit"

Change Setup:

- 0 Server configuration 1 Channel 1 configuration
- 3 E-mail settings
- 5 Expert settings
- 6 Security
- 7 Factory defaults 8 Exit without save
- 9 Save and exit Your choice ?

3. The parameters will be stored and the connection to the Ethernet card will be interrupted During this time period no further entry may be done for aprox. 20 sec.

```
Change Setup:

Ø Server configuration

1 Channel 1 configuration

3 E-mail settings

5 Expert settings

6 Security

7 Pactory defaults

8 Exit without save

9 Save and exit Your choice ? 9

Parameters stored ...

Verbindung zu Host verloren.

C:\>_
```

NetEdit settings*

(*= The following illustrations are made using NetEdit of MAfW V7. The layout of other versions, especially of MultiAccess Lite and IQ MultiAccess may be slightly different to the examples displayed, but the content is identical).

These settings are required for:

- MultiAccess for Windows
- IQ MultiAccess
- MultiAccess Lite
- MultiTime for Windows
- 5. Start NetEdit
- 6. Insert a COM-Port-Server on one workstation (see also NetEdit manual).
- 7. Enter a significant designation..
- 8. Enter the IP-address of the Ethernet-Interface. -

File Edit View ?		
P	Common Type: Last modified:	COM Port Server 19.07.2002
Conn_002 - COM Port Server Term_006 - ACS 8 directly on ethernet SW_001 - MultiAccess for Windows SW_001 - MultiAccess for Windows SW_002 - MAFW Entry Processor	ID Description	Conn_002 Conn_002 - COM Port Server
	Active 🔽	

- 9. Insert a **terminal or controller or an external bus controller** on this COM-Port-Server (see also NetEdit manual).
- 10. Enter a value from 10001 on in the field TCP/IP-Port (see information on page 26).

File Edit View ?			
→ PC 001 - Workstation ⊕ PC 001 - Workstation ⊕ COM 1 ⊕ COM 2 ⊕ ⊕ ⊕ COM 3 ⊕ ⊕	Common Alarms Type: Last modified: ID Description	ACS 2plus 12.01.2005 TE_001 No 1 TE_001 - ACS 2plus	
☐ 1E_001 - ACS 2plus 5U_001 - ACS reader (1) 5U_002 - ACS reader (2) 5U_002 - ACS reader (2) 5U_003 - ACS keyboard (1) 5U_004 - ACS keyboard (2) 5U_005 - 12In/6Out IO card (0) Default settings	Address Active 🔽	1 TCP/IP port	10001

11. Save and exit NetEdit.

٦.

6. Configuration for the Event protocol

These settings are required for:

- MultiAccess for Windows
- IQ MultiAccess
- MultiTime for Windows
- Novatime

for the controllers/terminals ACS-2/8, TRS 8 / 15 / 35.

6.1 NetEdit settings*

(*= The following illustrations are made using NetEdit of MAfW V7. The layout of other versions, especially of MultiAccess Lite and IQ MultiAccess may be slightly different to the examples displayed, but the content is identical).

- 1. Start NetEdit.
- 2. Select the required terminal in the left window.
- 3. Enter a significant designation.
- Enter the TCP/IP-address, which is to be requested by the competent network-administrator.
- 5. The MVA (My virtual address) and the port number are automatically allocated by system. If necessary, the MVA can be changed manually. Note the MVA, it will be needed later on (see 6.2).

				_15
File Edit View ?				
	Switch Ove Common Type: Last modified:	rTable ReaderSe TRS 15 19.07.2002	Additional ettings	Alarms Terminal Settings
Term_006 - ACS 8 directly on ethernet Form_007 - TRS 15 directly on ethernet SW_001 - NublicAccess for Windows SW_002 - MAfW Entry Processor Default settings	ID Description	Term_007	No 7 S 15 directly on eth	MA 3500
	IP Adress	00:00	60 NoteP Wal	keUp 🗖
	Active 🔽			

The IP-address has to be allocated explicit even when using a DHCP-server!

6. Save and exit NetEdit.

6.2 Card settings

1. Start the setup access via "Telnet <IP-address> <space> 9999

 PDdosnt

 C:\>telnet 10.216.3.81 9999

 IP-address <space> 9999

2. Select "1 Channel 1 configuration" and check the following parameters. If necessary set them to the values as follow (confirm both, correct and changed values with "Enter)":

IP Address : (010) .(216) .(003) .(081) Set Gateway IP Address (N) N Netmask: Number of Bits for Host Part (0=default) (0) Change telnet config password (N) N Change Setup: 0 Server configuration 1 Channel 1 configuration 3 E-mail settings 5 Expert settings 6 Security 7 Factory defaults 8 Exit without save 9 Save and exit Your choice ? _

Baudrate (19200) ? I/F Mode (4C) ? Flow (00) ? Port No (30001) ? ConnectMode (CC) ? Datagram Type (01) ? Remote IP Address: (000) .(000) .(000) .(000) Remote Port (30002) ? Pack Cntrl (00) ? SendChar 1 (00) ? Send Char 2 (00) ? Baudrate: ACS-2/8 19200 oder 38400 all other devices 19200

Port No.: = virtual EP-address of the controller/terminal (MVA in NetEdit) + 30000

Remote Port = virtual EP-adress of host (MVA of the computer in NetEdit) + 30000





Wrong or incorrect entries - especially a wrong Netmask configuration - can cause the access to this ethernet interface no longer being possible. In that case the interface must be sent back to the manufactorer. 3. Save settings and exit Telnet via "9 = Save and exit"

```
Change Setup:

Ø Server configuration

1 Channel 1 configuration

3 E-mail settings

5 Expert settings

6 Security

7 Factory defaults

8 Exit without save

9 Save and exit Your choice ?
```

4. The parameters will be stored and the connection to the Ethernet card will be interrupted During this time period no further entry may be done for aprox. 20 sec.

```
Change Setup:

Ø Server configuration

1 Channel 1 configuration

3 E-mail settings

5 Expert settings

6 Security

7 Factory defaults

8 Exit without save

9 Save and exit

Parameters stored ...

Lost connection to host

C:\>_
```

6.3 Terminal / controller settings

Be sure to have set the Network-Device to "Novar TR/AC-Ethernet" in ACS-2 plus / 8 - Setup, and / or Driver 1 is selected in the system data of TRS time recording terminals!

Also refer to page 19, chapter 2.1 as well as to the documentations of the respective devices.

7. Technical data

Operating voltage Temperature range Current consumption with 10 BASE-T with 100 BASE-T Dimensions in mm (L x W X H) 4.5 V DC to 5.5 V DC -5 °C to +45 °C max. 170 mA max. 240 mA 108 x 35 x 32

Appendix

IP-address

The IP-address is the address, under which the connected device can be uniquely identified and addressed in the network via the Ethernet interface card. It has to be choosen carefully, because an IP-address allocated twice can cause network errors.

The IP-address consists of 4 parts: IP-address (xxx).(xxx).(xxx).(xxx)

Gateway

The Gateway IP-address is used, if the interface has to set up also a connection to devices in other networks via a Gateway. All data blocks addressed to a device allocated to this other network will be sent to the defined Gateway, which forwards them to the other network.

Netmask

The Netmask gets more and more significance in separated networks. The Netmask is used to define which part of the IP-address is the networkaddress and which part of the IP-address is the Host address. In the standard these borders are clearly defined (8/24 Class A, 16/16 Class B, 24/8 Class C). With subnettingt, it might be necessary to rearrange the Netmask. This can be done using the parameter (# Host Bits).

If 0 is entered, the standard Netmask will be used. If a number between 1 and 31 is entered, then this number indicates the number of bits from the right, that are 0. The Netmask is displayed in decimal IP notation.

Examples:

Netmask	# Host Bits
255.255.255.252 255.255.255.248 255.255.255.2540 255.255.255.255.224 255.255.255.192 255.255.255.128 255.255.255.255.000 255.255.255.254.000 255.255.255.2000 255.255.252.000	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
255.128.000.000 255.000.000.000	23 24



Honeywell Security Group

Novar GmbH Johannes-Mauthe-Straße 14 D-72458 Albstadt www.honeywell.com/security.de



P55212-10-002-04 2010-03-15 © 2010 Novar GmbH